

Askkopp Hexagon



Produkten består av:

- 1st Askkoppsbehållare
- 1st Ryggfäste till askkopp
- 1st Låsmutter M5 DIN 982-M5 A2
- 1st Insexskruv M5 60mm DIN 912 - M5x60 A2
- 2st Bultar M8 20mm
- 1st 3-kant nyckel

Askkopp Hexagon kan fästas på:

- A Drive In stationer
- B Vägg
- C Stolpe



Väggmontering

Montering på stolpe

A & B

C

Anvisning A: Montering Drive In station

På Drive in Skåp finns förbereda hål för montering av askkoppsbehållare och pantburkshållare.



Placera ryggfästet och fäst med de två bultarna både upp- och nedtill. Skruva in halva delen av de båda bultarna, skruva sedan åt ordentligt

Häng fast askkoppen på ryggfästet uppifrån.



Se till att skruvhålen matchar



Sätt i skruven igenom askkoppen



Skruva fast muttern på skruven

Anvisning B: Montering på vägg

Mätta hål enligt askkoppens fästpunkter, borra hål i vägg.
I övrigt följa anvisningar i anvisning A

Borrhål:

Övre: Ø 8,3 diameter

Undre: 8,3 x 6 mm

Skruv baserat på typ av vägg
(obs skruv ingår ej)



Anvisning C: Montering på stolpe

Montering på stolpe används slangklämma (ingår ej) i
en lämplig längd så den passar stolpen



Fäste för slangklämma:

Längd 32 mm

Bredd 7 mm

